

## Hinweise zum Umgang mit dem Notebookwagen

### Verschiedene Einsatzbereiche

- Präsentationen mit Hilfe eines PCs
- Abspielen von Video CDs und DVDs
- Abspielen von Video-Cassetten
- Abspielen von Music-CDs
- Internet-Recherche

Es befinden sich zur Zeit 8 Schüler-Notebooks, ein Access-Point, ein Drucker, ein Beamer und ein CD/DVD/Video-Cassetten-Abspielgerät und 2 Netzkabel in/auf dem Notebookwagen.

### Voraussetzungen zur Benutzung des Notebookwagens:

1. Eintragen in den Belegplan (Lehrerzimmer).
2. Für die Internet-Recherche hat der Klassenraum eine Netzwerksteckdose und eine Steckdose.
3. Alle anderen Nutzungsmöglichkeiten: Steckdose

### Vorgehensweise bei der Benutzung:

1. Notebookwagen öffnen und Mehrfachsteckdosen ausschalten. Wird das hier vergessen, dann kann die Sicherung rausfliegen!
2. Notebookwagen mit der Steckdose verbinden. Dann erst die Mehrfachsteckdosen nacheinander (10 Sekunden warten) einschalten.

Jetzt kann der Notebookwagen zum Präsentieren und Vorspielen von DVDs genutzt werden.
3. **Falls auch das Internet gebraucht wird:**
  - Erst den Access-Point mit der Netzwerksteckdose verbinden, dann die Notebooks anschalten.
  - Die Notebooks fahren automatisch hoch und melden sich am Access-Point an.
  - Die Notebooks können dann direkt surfen.

Jetzt kann auch gesurft werden!
4. Am Ende des Unterrichts fahren die Schüler die Notebooks herunter (Nicht abmelden, **herunterfahren**). Bitte unbedingt prüfen, ob jedes Notebooks auch wirklich aus ist, bevor der Deckel geschlossen wird. Sonst kann der Akku des Notebooks nicht aufgeladen werden.
5. Die Notebooks werden wieder in den Wagen zurückgestellt und an die Ladegeräte angeschlossen.
6. Die Mehrfachsteckdosen werden ausgeschaltet.
7. Der Wagen wird an seinem Standort (neben dem Medienraum) zurückgebracht und an das Stromnetz angeschlossen. Dann werden die Mehrfachsteckdosen wieder eingeschaltet, damit die Notebook-Akkus wieder geladen werden.

**Zur Zeit ist möglich, ca. 80 Minuten mit den Notebooks zu arbeiten. Danach brauchen die Akkus ca. 45 Minuten, bis sie wieder aufgeladen sind. Bitte beim Buchen des Notebookwagens beachten.**